

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/wynajem-rusztowania-aluminiowego-stabilo-krause-seria-100-p-697.html>



Wynajem rusztowania aluminiowego Stabilo Krause seria 100

Cena brutto	91,02 zł
Cena netto	74,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Na zapytanie
Numer katalogowy	w.stabilo100
Producent	Krause
Kaucja	Zależna od wysokości rusztowania - szczegóły w zakładce poniżej
Producent	

Opis produktu

Wynajem aluminiowego rusztowania jezdnego Stabilo 100 Krause, linia Stabilo.


Firma Krause, czołowy producent drabin i rusztowań aluminiowych w Polsce, posiada bardzo bogatą ofertę sprzętu do pracy na wysokości, spełniającego wyśrubowane oczekiwania wypożyczalni rusztowań, w zakresie umożliwienia swoim klientom wypożyczenia uniwersalnego rusztowania, zarówno do użytku amatorskiego jak i dla profesjonalistów. Wśród produktów posiadających najwyższe rekomendacje do prowadzenia tego typu prac, na czołowym miejscu znajduje się profesjonalna linia jezdnych, uniwersalnych rusztowań aluminiowych Stabilo, a wśród nich, na szczególne wyróżnienie zasługuje wynajmowane przez nas jezdne rusztowanie Stabilo seria 100. Ten model mobilnych rusztowań aluminiowych Stabilo, które już od 24 lat znajdują się w ofercie wypożyczalni drabin i rusztowań Nowak, jest przykładem bardzo udanego połączenia wysokich standardów bezpieczeństwa pracy, bardzo dużej funkcjonalności rusztowania w połączeniu z nieskąplikowanym systemem montowania elementów. Dzięki temu, że części składowe rusztowania nie ulegają znacznym modyfikacjom, nasza firma może w razie potrzeby wymieniać wysłużone elementy wynajmowanych rusztowań na nowe i kupować od producenta kolejne zestawy. Zdobyte w ciągu minionych lat doświadczenie w wynajmie rusztowań Stabilo serii 100 i opinie klientów wypożyczających ten model rusztowania do prowadzenia różnego rodzaju prac budowlanych, remontowych, instalacyjnych, konserwatorskich, a także do termoizolacji budynków, pozwala nam z pełną odpowiedzialnością rekomendować je kolejnym osobom zainteresowanym wynajmem. Uważamy, że wynajem jezdnych rusztowań aluminiowych Stabilo, jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy muszą wykonać pewne prace na wysokości, a zakup takiego rusztowania nie jest uzasadniony ekonomicznie. Oprócz budowy, można używać je w zakładach przemysłowych, halach fabrycznych i magazynach, ale także w mieszkaniach i domach prywatnych. Ponadto osoba która decyduje się wynająć rusztowanie, przyjeżdża do naszej wypożyczalni rusztowań w Komornikach po zamówioną konstrukcję i nie musi martwić się o konserwację i przechowywanie rusztowania w czasie gdy nie jest używane. Głównymi elementami konstrukcyjnymi rusztowania Stabilo seria 100, są ramy wykonane z mocnych rur aluminiowych, połączonych szczeblami o ryflowanej powierzchni. Na szczeblach oddalonych od siebie o 25 cm, opierają się pomosty robocze pokryte bezpieczną powłoką antypoślizgową, zabezpieczającą osoby przed upadkiem. Ramy rusztowania Stabilo są jego elementami konstrukcyjnymi i jednocześnie pełnią funkcję drabiny po której wewnątrz rusztowania, jego użytkownik wchodzi na wyższy poziom. W zestawie elementów rusztowania, oprócz ram dwumetrowych znajdują się także dwie ramy metrowe umożliwiające ustawienie rusztowania o nieparzystej liczbie metrów. Zastosowanie ram jednometrowych i możliwość opierania pomostów roboczych na każdym kolejnym szczeblu, pozwala najemcy rusztowania na bezproblemową obsługę różnych poziomów, aż do maksymalnej wysokości roboczej wynoszącej 14,40 m. Klient firmy Nowak zainteresowany wynajmem rusztowania Stabilo seria 100, może wynająć u nas niższy zestaw, a w razie konieczności dobrać jeszcze dodatkowe elementy, by dopasować wysokość wieży aluminiowej do aktualnych potrzeb. W czasie składania i rozkładania wynajętego rusztowania aluminiowego Stabilo, należy postępować zgodnie z zaleceniami Instrukcji Montażu i Użytkowania. W zależności od aktualnej wysokości i warunków przestrzennych wokół rusztowania, wynajmujący zobowiązany jest do używania dodatkowych elementów stabilizujących rusztowanie, takich jak ciężarki balastowe w ilości określonej przez tabelę balastowania i podpory boczne, oraz wszystkich pozostałych części ujętych w specyfikacji. Zmontowane z należytą starannością rusztowanie Stabilo 100, jest nowoczesną i bardzo bezpieczną konstrukcją aluminiową do prowadzenia prac na wysokości, wyprodukowaną przez producenta Krause zgodnie z obowiązującą normą EN 1004, z dopuszczalnym obciążeniem do 200 kg/m². Klienci którzy zdecydują się na wynajem rusztowania Stabilo w wypożyczalni sprzętu budowlanego Nowak, mogą także skorzystać z oferty usług dodatkowych, w postaci transportu rusztowania na plac

budowy i jego odbioru po zakończeniu robót, oraz usługi montażu i demontażu rusztowania przez wykwalifikowanych pracowników naszej firmy.

Wynajem aluminiowego rusztowania jezdnego Krause Stabilo 100, o maksymalnej wysokości roboczej 14,40 m.

- Stabilo 100 – jest to wynajmowane przez nas aluminiowe rusztowanie jezdne Krause o długości pola 2.5 m, z zasięgiem pracy do 14,40 m.
- Lekkie i łatwe w użytkowaniu, dla profesjonalistów i do użytku amatorskiego, mobilne rusztowanie aluminiowe o wymiarach pomostu roboczego 2,50 x 0,625 m.
- Montaż rusztowania Stabilo na placu budowy jest łatwy i nie zajmujący najemcy wiele czasu, bo oprócz jednego klucza do przykręcenia stężeń podstawy, nie wymaga użycia przez osoby montujące rusztowanie innych narzędzi.
- Stabilizatory jezdne na których opieramy dolne ramy rusztowania, umożliwiają dosunięcie zmontowanej konstrukcji do ściany budynku i innej konstrukcji, zwiększają powierzchnię podparcia rusztowania w pozycji wolnostojącej i poprawiają jego stabilność, polepszając komfort i bezpieczeństwo pracy.
- Zastosowane ramy o wysokości 1 i 2 m, umożliwiają najemcy rusztowania jego rozbudowę w górę, co jeden metr.
- Ramy rusztowania zbudowane są z mocnych rur aluminiowych o średnicy 48 mm, połączonych profilowanymi, antypoślizgowymi szczęblami z profilu aluminiowego o przekroju w kształcie łuku. Taka konstrukcja szczębla znacznie zwiększa jego wytrzymałość i bezpieczeństwo osób korzystających z rusztowania.
- Odległość między szczęblami wynosi 250 mm i dzięki temu, łatwo jest dopasować wysokość powieszenia pomostu roboczego do potrzeb osoby wynajmującej rusztowanie. Zmiana wysokości powieszenia pomostu roboczego, nie jest uciążliwa i nie wymaga demontażu innych elementów rusztowania.
- Zastosowane w rusztowaniu pomosty robocze, pokryte są odporną na warunki atmosferyczne, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej która zabezpiecza najemcę przed upadkiem.
- Ramy rusztowania stanowią jednocześnie drabinę do wchodzenia wewnątrz rusztowania na wyższy poziom, wykorzystując włazy w pomostach roboczych.
- Podpory stabilizujące będące na wyposażeniu rusztowania Stabilo 100 powyżej siedmiu metrów, znacznie zwiększają sztywność konstrukcji i bezpieczeństwo osób przebywających na rusztowaniu.
- Dużym ułatwieniem dla osób wypożyczających rusztowanie Stabilo 100, jest możliwość przesuwania rusztowania po podłożu, za pomocą zamontowanych rolek jezdnych o średnicy 200 mm, z regulacją wysokości i zaciskowym hamulcem do ich unieruchamiania.
- Regulacja wysokości oparcia ram rusztowania na rolkach jezdnych, umożliwia najemcy ustawienie konstrukcji na nierównościach i uskokach podłoża o różnicy poziomów do 280 mm, co ma duże znaczenie przy wykonywaniu remontów i renowacji klatek schodowych.
- Nośność wynajmowanych przez pracowników wypożyczalni Nowak, jezdnych rusztowań aluminiowych Stabilo 100, wynosi 200 kg/m2 i ich wykonanie jest zgodne z normą EN 1004.
- Wynajmując rusztowanie Stabilo, należy określić pożądaną wysokość kolumny i warunki przestrzenne jego ustawienia, aby o ile będzie to wynikało z tabeli balastowania rusztowania, dobrać odpowiednią ilość ciężarków balastowych zgodnie z wytycznymi Instrukcji Montażu i Użytkowania.

Dane użytkowe :



Max wys. robocza	A (m)	14,40
Max wys. podestu	B (m)	12,40
Max wys. konstrukcji	C (m)	3,40
Dł. pola rusztowania	(m)	2,50
Szer. pola rusztowania	(m)	0,75
Max waga	(kg)	319



DOSTAWY WYCENIANE INDYWIDUALNIE

Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania aluminiowego, jeźdnego rusztowania Stabilo 100 Krause, długość pola 2,0 m.




Głównymi elementami konstrukcyjnymi wynajmowanego rusztowania Stabilo 100 Krause, są jedno i dwumetrowe ramy aluminiowe wykonane z mocnych, okrągłych profili aluminiowych o przekroju rury $\varnothing 40\text{mm}$. Między profile wspawano szczeble o antypoślizgowej, ryflowanej powierzchni. Ramy rusztowania Stabilo pełnią jednocześnie funkcję drabiny po której wchodzimy do góry od wewnątrz rusztowania.



Na szczególną uwagę zasługują profilowane szczeble rusztowania Stabilo 100 o kształcie łuku i wymiarach 37 x 30 mm. Dzięki zastosowaniu tego kształtu, mają one dużo większą wytrzymałość niż szczeble okrągłe wykonane z rur aluminiowych. Ponadto gęsto ryflowana powierzchnia aluminium, zabezpiecza wynajmującego rusztowanie Stabilo przed ześlizgnięciem.



Specjalna budowa stabilizatorów jezdnych na których opiera się wynajęte rusztowanie, umożliwia przesuwanie po nich całej konstrukcji. Dzięki temu nawet jedna osoba jest w stanie przesunąć zbudowaną wieżę rusztowania do elewacji budynku lub innej konstrukcji, ale także ustawić w pozycji wolnostojącej zapewniającej pełną stabilizację z zachowaniem środka ciężkości w optymalnym położeniu. Stabilizatory zakończone są tulejami w które wkładane są stopy służące do montażu rolek jezdnych wyposażonych w hamulec zaciskowy.



Rusztowanie Stabilo 100, wyposażone zostało w wygodne podesty robocze o wymiarach 2,50 x 0,625 m, z otwieraną klapą umożliwiającą przejście na wyższą kondygnację. Konstrukcja podestu wykonana została ze spawanych profili aluminiowych od wierzchu pokrytych sklejką, z wodoodporną, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej. Dzięki temu, osoba wynajmująca rusztowanie ma świadomość, że znacznie ograniczone zostało ryzyko poślizgnięcia się i upadku w czasie pracy na rusztowaniu. Łatwy montaż podestów rusztowania bez użycia narzędzi i bez konieczności demontowania innych części rusztowania, oraz ich bezpieczne oparcie na szczelach, zapewniają bardzo mocne haki wykonane z aluminium o podwyższonym standardzie, wyposażone w zapadkową blokadę bezpieczeństwa.



Każdy podest roboczy rusztowania Stabilo 100 wyposażony został w drewniane burty, zabezpieczone impregnatem chroniącym je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Burty rusztowania Stabilo 100 zabezpieczają osoby korzystające z rusztowania przed ześlizgnięciem się poza obrys podestu roboczego w czasie pracy i przemieszczania się. Dodatkowo pełnią one bardzo ważną funkcję ochronną przed wypadnięciem i zniszczeniem przedmiotów zgromadzonych na podeście roboczym, oraz co najistotniejsze, chronią osoby przebywające obok i pod rusztowaniem, przed ewentualnym uderzeniem przez spadające przedmioty.



Ostatni, górny poziom rusztowania Stabilo 100 wyposażony został w komplet poręczy zabezpieczających osoby wypożyczające rusztowanie przed wypadnięciem poza obrys podestu. Każda z poręczy wykonana jest z mocnych rur aluminiowych o przekroju 40 mm, a ich końce wyposażono w haki zapadkowe uniemożliwiające niezamierzone wyczepienie się ze szczebli




Bardzo ważnymi elementami konstrukcyjnymi rusztowania Stabilo 100, są zastosowane w nim stężenia poziome i ukośne, wykonane z mocnych rur aluminiowych o średnicy 40 i 42 mm. Mocowanie stężeń do szczebli rusztowania bez używania narzędzi, możliwe jest dzięki wyposażeniu je w specjalnie profilowane, dopasowane do kąta oparcia stężenia na szczeblu, haki z zapadkowym blokadą bezpieczeństwa. Zastosowane stężenia ukośne i poziome, pełnią funkcję usztywnienia i stabilizacji konstrukcji wynajmowanego rusztowania Stabilo 100 we właściwym położeniu.



Bardzo ważną funkcję usztywniającą i stabilizującą konstrukcję jezdnego rusztowania Stabilo 100, pełnią stalowe stężenia podstawy z systemem sprężel dokręcanych do stabilizatorów jezdnych. Wykonanie stężeń podstawy z bardzo wytrzymałego materiału, uwarunkowane zostało dużym prawdopodobieństwem uderzenia w nie przez inne przedmioty, ze względu na miejsce ich usytuowania. Stanowią one zewnętrzny obrys konstrukcji rusztowania i chronią je przed uszkodzeniem.



Bardzo duże znaczenie dla stabilności rusztowania powyżej siedmiu metrów, oraz komfortu pracy i bezpieczeństwa najemcy rusztowania, ma zastosowanie dodatkowych podpór stabilizacyjnych zwiększających powierzchnię podparcia i uniemożliwiających przewrócenie się konstrukcji w przypadku niewłaściwego użytkowania.



Uniwersalne rusztowanie jezdne Stabilo 100 wyposażone jest standardowo w komplet czterech rolek jezdnych o średnicy 200 mm, z blokadą ustawienia położenia ramy rusztowania i zaciskowym hamulcem bezpieczeństwa. Obracając odbezpieczoną blokadą wokół osi rolki jezdnej, uzyskujemy płynną regulację umożliwiającą niwelowanie różnic wysokości oparcia poszczególnych rolek jezdnych na podłożu. Ma to duże znaczenie gdy rusztowanie wynajmowane jest w celu wykonania prac na zewnątrz domów, gdyż dzięki temu, możemy w łatwy sposób rozwiązać problemy jakie nastręczają nierówności i uskoki podłoża, z różnicą poziomów do 280 mm.



W celu bezpiecznego użytkowania wynajętego rusztowania Stabilo 100, należy postępować zgodnie z wytycznymi przekazanej wynajmującemu Instrukcji Montażu i Użytkowania. Jeśli w określonych warunkach przestrzennych, ustawiona wysokość wymaga użycia ciężarków balastowych, należy bezwzględnie dociążyć wynajmowane rusztowanie ciężarkami wydanymi zgodnie ze specyfikacją wynajmu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość pomostu rusztowania: 2m , 3m , 4m , 5m , 6m , 7m , 8m , 9m , 10m , 11m , 12m
Ilość dni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14

Zestawienie elementów

Indeks	Nazwa elementu	74105	74106	74107	74108	74109	74110	74111	74112	74113	74114
	Wysokość pomostu	2,6m	3,6m	4,6m	5,6m	6,6m	7,6m	8,6m	9,6m	10,6m	11,6m
705112	Rama pionowa 2m	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705129	Rama pionowa 1m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
701152	Pomost			1	1	1	1	1	1	1	1
701107	Pomost z klapą	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
702807	Stężenie ukośne	1	2	3	4	6	6	8	8	10	11
702203	Stężenie poziome	2	2				2	2	2	2	2
704016	Stabilizator teleskopowy	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
704108	Koło z reg. Wys. 200m	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
704047	Podpora						4	4	4	4	4
704054	Stopa						4	4	4	4	4
703507	Burta podłużna	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
703552	Burta poprzeczna	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
702548	Poręcz	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
704078	Stężenie podstawy	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
704405	Zawlecza	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
-	Instrukcja obsługi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Wysokość Kaucji

	74105	74106	74107	74108	74109	74110	74111	74112	74113	74114	74115
Wysokość pomostu	2,6 m	3,6 m	4,6 m	5,6 m	6,6 m	7,6m	8,6 m	9,6 m	10,6 m	11,6 m	12,6 m

	74105	74106	74107	74108	74109	74110	74111	74112	74113	74114	74115
Wysokość kaucji	1200,00 zł	1300,00 zł	1 500,00 zł	1 900,00 zł	2 200,00 zł	2 500,00 zł	2 700,00 zł	3 000,00 zł	3 300,00 zł	3 400,00 zł	3 600,00 zł

INFOLINIA



Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **16-20** i w **soboty** w godzinach **13-20**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Mogą też Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.